

# FT系列转速、频率、线速表MODBUS通讯协议

## 一、协议概述

### 1、协议类型 Modbus RTU 协议

本协议适用于FT系列转速、频率、线速表MODBUS通讯仪表

本协议规定仪表和上位机的数据交换模式

采用异步主从半双工方式通讯，上位机做主站，仪表做从站，若有上位机发询问信息，仪表做相应应答

### 2、物理层

传输接口：RS485

通讯地址：1~99……（一个网络上最多挂128个站）

通讯介质：屏蔽双绞线

### 3、数据链路层

采用8位二进制，每个代码由两个十六进制字符表示。采用异步主从半双工方式。

帧格式是：1个起始位，8个数据位，2个停止位，无校验位。

一个数据包的格式是：

从机地址	功能码	数据码	CRC校验码
8bit	8bit	n*8bit	16bit

功能码定义：

代码	功能定义
03H	读取一个或多个寄存器的数值
10H	写多个寄存器的数值
06H	写一个寄存器的数值

注：1个寄存器占2个字节

### 4、CRC校验算法

生成一个CRC流程是：

- (1) 先将一个16位寄存器（CRC寄存器）预置为0FFFFH；
- (2) 把数据包中的第一个8位字与CRC寄存器中的低位字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器；
- (3) 将CRC寄存器右移一位，最高位填“0”，最低位移出并检测；
- (4) 如果移出位为“0”，重复第（3）步，如果移出位为“1”，将CRC寄存器与一个固定值（0A001H）进行异或运算；
- (5) 重复步骤（3）和步骤（4），直到8次移位结束，这样就处理好了一个8位字节；
- (6) 重复步骤（2）到步骤（5），处理下一个8位字节，直到所有字节处理结束；
- (7) 最终CRC寄存器的值就是CRC值

## 二、应用层功能详解

应用层功能详解的目的是定义特定有效命令的通用格式。程序员可以使用下述方法，通过协议正确的建立特定的应用程序通讯协议使用下述的格式：

从机地址	功能码	地址高字节	地址低字节	数据个数高字节	数据个数低字节	CRC高字节	CRC低字节
01	03	00	B0	00	02	C5	EC

### 1、主机读数据（功能码03H）

此功能允许主站读取从站采集到的或记录的数据及从站的系统参数，主站的发送数据包如下范例（读HI值=123456）：

从机地址	功能码	地址高字节	地址低字节	数据个数高字节	数据个数低字节	CRC高字节	CRC低字节
01	03	00	B6	00	02	25	ED

从站响应的数据包如下：

从机地址	功能码	数据总字节	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	CRC高字节	CRC低字节
01	03	04	34	56	00	12	94	1E

2、主机向从机写多个寄存器（功能码10H）

此功能允许主站改写从站4字节变量值，变量值从高字节到低字节排序为DATA4、DATA3、DATA2、DATA1，则发送顺序为DATA2、DATA1、DATA4、DATA3，即先发送低寄存器，再发送高寄存器，如下范例（写H1值=123456）：

从机地址	功能码	地址高字节	地址低字节	变量个数高字节	变量个数低字节	变量总字节数	DATA2	DATA1	DATA4	DATA3	CRC高字节	CRC低字节
01	10	00	B6	00	02	04	43	21	00	65	FD	54

从站响应的数据包如下：

从机地址	功能码	地址高字节	地址低字节	变量个数高字节	变量个数低字节	CRC高字节	CRC低字节
01	10	00	B6	00	02	A0	2E

3、主机向从机写1个寄存器（功能码06H）

此功能允许主站改写从站1字节变量值，由于每次发送按双字节寄存器发送，所以高位补0，如下范例：

从机地址	功能码	地址高字节	地址低字节	变量个数高字节	变量个数低字节	CRC高字节	CRC低字节
01	06	00	B0	00	65	48	35

从站响应的数据包如下：

从机地址	功能码	地址高字节	地址低字节	变量值高字节	变量值低字节	CRC高字节	CRC低字节
01	06	00	B0	00	65	48	35

仪表可读参数一览表：

参数地址	参数类型	数据长度	数据类型	数据范围	备注
B0H-B3H	PV（只读）	4	BCD（10进制）	0.000-999999	测量PV值
B4H-B5H	FLAG1（只读）	2	HEX（16进制）	参考B5H定义	输出报警
B6H-B9H	HI（可读写）	4	BCD（10进制）	0.00000-999999	HI报警设定值
BAH-BDH	L0（可读写）	4	BCD（10进制）	0.00000-999999	L0报警设定值
BEH-BFH	FUN（可读写）	2	HEX（16进制）	参考BFH定义	功能模式设定
COH-C1H	RAN（可读写）	2	HEX（16进制）	参考C1H定义	量程选择设定
C2H-C3H	HY（可读写）	2	BCD（10进制）	0.000-9999	报警回差设定
C4H-C7H	P（可读写）	4	BCD（10进制）	0.00000-999999	比例系数设定
C8H-C9H	PDP（可读写）	2	HEX（16进制）	参考C9H定义	系数小数点设定
CAH-CBH	LCK（可读写）	2	BCD（10进制）	0000-9999	按键密码设定

FLAG1 (B5H) 状态标志定义：

数据位	置位(1)功能	复位(0)功能
D0	Hi报警	Hi报警
D1	未定义	未定义
D2	L0报警	L0报警
D3	未定义	未定义
D4	未定义	未定义
D5	未定义	未定义
D6	未定义	未定义
D7	未定义	未定义

FUN (BFH) 功能模式定义：

数值	定义
01	HZ频率
02	RPM转速
04	LPS线速

PDP (C9H) 系数小数点定义：

数值	定义
01	比例系数无小数
02	比例系数1位小数
04	比例系数2位小数
08	比例系数3位小数
10	比例系数4位小数
20	比例系数5位小数

RAN (C1H) 量程选择定义：

数值	定义
01	0 -999999
02	0.0 -99999.9
04	0.00 -9999.99
08	0.000 -999.999